


サークルアイ 取付要領書

ヨコイ 株式会社 横井製作所

このたびはサークルアイをご用命いただき、誠にありがとうございます。
取付けに際しましては、本要領書に従い、正しく取付けていただけますようお願いします。



注：発信機は付属しておりません。

梱包品

表示灯（LED電球実装基板取付済み）

本取付要領書

仕 様


材質（レンズ）	PC樹脂（自己消火性）
使用電球	赤色発光ダイオード
定格電流	AC／DC24V 12mA以下
使用電圧	AC／DC24V
使用温度範囲	－10 ～ 50℃
使用電線サイズ	0.4 ～ 1.6mm（単線）
	0.3 ～ 1.25mm ² （より線）
標準剥き線長さ	9mm ～ 10mm




注意

- ・屋外及び雨等のかかる場所には使用できません。
- ・結露の恐れがある場所または、湿度の高い場所には使用しないでください。
- ・壁面取付板を使用する場合は、取付板に同梱しております取付要領書をご覧ください。


差し込み端子の接続方法




1. ドライバー等でボタンを押してください。
ボタンは必ず真上から押し込んでください。
斜めに押すと端子が外れるおそれがあります。



2. ボタンを押しながら、電線を挿入してください。




被覆を剥く長さの目安にしてください。



3. ドライバーを離すと、電線が接続されます。
4. 接続後、ゆるみがないことを確認してください。

1


端子台用スリット



最初に発信機を火報扉に取付けてください。
サークルアイに電線を接続し、フックをスリットに差し込んでください。


※差し込む位置は、右図をご覧ください。

2



差し込む際には端子の位置が、図の位置（正面から、向かって左上）になるようにしてください。

3



回り止めボスが回り止め孔に入るまで、両手で右側に回してください。
フックの先端が抜け止め孔に入ると、Yokoiのロゴが真下の位置にきますので、ご確認ください。