


スリムアイ壁面取付金具取付要領書

SYOKOI 株式会社 横井製作所


このたびはスリムアイをご用命いただき、誠にありがとうございます。
取付けに際しましては、本要領書に従い、正しく取付けていただけますようお願いします。

ボードの開口




開口寸法はφ73以上で、樹脂カバーのつばに隠れる大きさで開口してください。

1



取付板を回して、ビス孔が上になるようにしてください。


2



- ①開口に斜めから取付金具を差し入れてください。
- ②電線を通線孔に通しておいてください。
- ③ボードの開口に樹脂カバーをはめ込んでください。


3

ボードに軽く当ててください
まだ固定しないでください。



- ①上部の取付ビスを回し、固定板を軽くボードに当ててください。(固定はしないでください)
 - ②樹脂カバーを右に回しながら、固定板のタップ孔と取付板のビス孔の位置を合わせてください。
- 注：樹脂カバーを左に回すと、電線が取付ビスの上に回り込んでしまうので注意してください。

4




- ①取付板のビス孔に付属部品の取付ビスを差し込んでボードの奥にある固定板のタップ孔にねじ込んでください。
- ②続いて上部の取付ビスを回し、固定してください。

！ 注意

取付ビスを締め込み過ぎると取付板が変形し、表示灯が固定できなくなる恐れがあります。
上下のビスを均等に締めて変形に注意願います。

5

電線の接続方法は、スリムアイの要領書をご覧ください。



- ①スリムアイの差し込み端子が取付板の通線孔の位置に合わせ、フックをスリットに差し込んでください。
- ②抜け止めボスが抜け止め孔に入るまで、押さえつけながら右側に回してください。
- ③抜け止め孔に入ると、板との隙間がなくなります。
- ④さらに、しっかりと右側に回して固定してください。